Rapport d'étude préliminaire

« Entraînement d'un réseau de neurone YOLO pour la détection de petits objets 3D dans des images »

Exploitation sur carte Raspberry Pi 4

Jean-Luc CHARLES Consultant IA/Data processing

version 1.1 du 26 décembre 2024

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Édition	Révision	Date	Modification	Visa
1	0	2024-12-02	Version initiale	
1	1	2024-12-26	Corrections mineures	

Table des matières

1 Contexte de l'étude	5
1.1 Objectifs de l'étude préliminaire	
2 Préparation du jeu de données	6
2.1 Dispositif de prise d'images	
2.2 Annotation des images sur le site Roboflow	
3 Entraînement du réseau de neurones YOLO	10
3.1 Choix des versions du réseau de neurones	11
3.2 Création de l'Environnement Virtuel Python (EVP)	
3.3 Choix des méta-paramètres d'entraînement	12
4 Entraînement des réseaux YOLO, résultats	13
4.1 Environnement de calcul	13
4.2 Résultats des entraînements, comparaison	
1 Temps d'inférence	
3 Précision des réseaux entraînés	
4.3 Conclusion	
5 Exploitation sur RPi4 des réseaux YOLO entraînés	
5.1 Préparation de la carte SD pour la RPi4	
5.2 Configuration de la carte RPi4	
1 Création de l'environnement virtuel Python vision	
2 Installation des modules Python dans l'EVP ucia activé 5.3 Exploitation du réseau YOLO sur RPi4	
1 Programme de détection des objets	
2 Fichiers de poids du réseau entraîné au format NCNN	
3 Programme de détection des objets et des couleurs	
6 Conclusions	24
7 Glossaire	
8 Annexes	
8.1 Prise d'images avec la caméra de RPi4	
1 take_image.py	
8.2 Programmes Python d'entraînement	27
1 train_YOLOv8.py	
2 train_YOLO11.py	28
3 eval_YOLOv8n.py	
4 eval_YOLOv11.py	
5 process_results.py	
8.3 Fichiers résultats 1 results_yolov8n-V1.txt :	
2 results_yolov8s-V1.txt :	
3 results yolo11n-V1.txt	
4 results yolo11s-v1.txt	
9 Références	
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

1.0 0 0 0 0	4	£:	
Index	aes	TIQL	ıres
	J. J.		

Figure 1: Carte RPi4 et la "Camera V2" connectée à la carte	6
Figure 2: Configuration des prises d'image des objets 3D	6
Figure 3: Exemples d'images des objets 3D prises avec la caméra Rasperry Pi V2	7
Figure 4: L'interface web du site Roboflow pour annoter les images	8
Figure 5: Les jeux de données créés sur Roboflow	9
Figure 6: Le réseau de neurones YOLO sur le site web Ultralytics	10
Figure 7: Différentes versions du réseau YOLO11	11
Figure 8: Arborescence du projet	13
Figure 9: Exemple d'images de validation du réseau YOLO entraîné	14
Figure 10: Statistiques d'entraînement du réseau YOLO	15
Figure 11: Flash de la carte micro SD pour la PRi4	19
Figure 12: Terminal de lancement du programme detect_camera-1.py	21
Figure 13: Fenêtre graphique d'affichage des objets détectés	21
Figure 14: Message du module ultralytics pour la première utilisation du format ncnn	22
Figure 15: Terminal de lancement du programme detect_camera-2.py	23
Figure 16: Fenêtre graphique d'affichage des objets détectés	23
Index des tableaux	
Tableau 1: Tableau des plages de valeurs des méta-paramètres d'entraînement	12
Tableau 2: Tableau des paramètres d'entraînement	12
Tableau 3: Taille des fichiers binaires des poids des réseaux YOLO utilisés	14
Tableau 4: Temps moyen d'inférence des réseaux yolov8 et yolo11 (PC de calcul)	16
Tableau 5: Évaluation des entraînements du réseau yolov8n	32
Tableau 6: Évaluation des entraînement du réseau yolov8s	33
Tableau 7: Évaluation des entraînement du réseau yolov11n	34
Tableau 8: Évaluation des entraînement du réseau volo11s	35

1 Contexte de l'étude

Depuis janvier 2023 l'association « la ligue de l'enseignement » coordonne le projet UCIA (Usages et Consciences Des Intelligences Artificielles). Dans le cadre de ce projet, un kit pédagogique doit être créé incluant notamment un robot IA *Open Source* et *Open Hardware* dont l'utilisation doit permettre d'encourager un regard critique sur l'Intelligence Artificielle.

Le document UCIA_Cahier des charges 11-2024.pdf précise le fonctionnement attendu du robot support des fonctionnalités IA. Trois niveaux sont décrits dans le cahier des charges UCIA: dans le cadre de cette étude II s'agit de développer essentiellement les composants logiciels du jalon Niveau 0 pour le mode chasseur trésor (page 8 à 11).

1.1 Objectifs de l'étude préliminaire

Compte tenu des besoins fonctionnels exprimés dans le cahier des charges UCIA pour le « jalon Niveau 0 pour le mode chasseur trésor » mentionné ci-dessus, les objectifs de l'étude sont :

- 1. Le développement d'une procédure d'entraînement d'un réseau de la famille YOLO pour la reconnaissance d'objets de forme simple (sphère, cube, étoile) dans les images d'un flux vidéo.
- 2. L'exploitation sur carte RPi4 munie d'une caméra Raspberry, d'un réseau de neurones de la famille YOLO entraîné à détecter les trois types d'objets (sphère, cube, étoile) situés en face de la caméra Raspberry, dans un rayon de 5 à 45 cm.

2 Préparation du jeu de données

2.1 Dispositif de prise d'images

Dans cette version préliminaire de l'étude, on utilise la caméra standard « Raspberry Camera V2 » posée sur un pied, comme illustré sur la figure 1.




Figure 1: Carte RPi4 et la "Camera V2" connectée à la carte.

Le programme Python **take_image.py** (code source en annexe et dans les livrables RPi4) développé spécifiquement permet de numéroter automatiquement les images des objets pris en photo par la caméra au **objets3D-nnn.jpg**. On regroupe un maximum d'objets dans chaque image pour obtenir un nombre d'objets suffisant : avec 10 objets par images, une cinquantaine d'images donne 500 objets, ce qui constitue une bonne base d'entraînement :



Figure 2: Configuration des prises d'image des objets 3D.

Les exemples de la figure 3 illustrent le type d'images réalisées :




Figure 3: Exemples d'images des objets 3D prises avec la caméra Rasperry Pi V2.

Au total nous avons réalisé 62 images différentes avec les 10 objets disponibles. Les images sont téléchargées vers le site Roboflow pour réaliser l'annotation manuelle.

2.2 Annotation des images sur le site Roboflow

Le site Roboflow propose une interface facile à utiliser dans un navigateur web pour réaliser la tâche d'annotation des images (voir figure 4).

Les images chargées sur le site sont ensuite annotées à la main une par une. Pour chacun des 10 objets contenus dans chaque image, il faut :

- 1. Délimiter précisément avec la souris la boîte englobante de l'objet (bounding box).
- 2. Labelliser l'objet délimité en utilisant une des classes : star, cube, ball.

Le travail d'annotation est une étape très importante pour la qualité de l'entraînement du réseau de neurones.

Une fois tous les objets d'une image entourés et labellisés, on peut passer à l'image suivante.

La banque d'images « UCIA-IA: Object Detection Computer Vision Project » est disponible publiquement à l'adresse : https://universe.roboflow.com/ucia/ucia-ia-object-detection




Figure 4: L'interface web du site Roboflow pour annoter les images.

Quand toutes images sont annotées, on peut créer sur le site Roboflow des jeux de données (*datasets*), en répartissant les 62 images annotées en plusieurs jeu de données :

- Train set: le jeu d'images qui va servir à l'entraînement du réseau de neurones.
- **Validation set** : le jeu d'images qui permet d'évaluer les performances du réseau de neurones à différentes étapes de l'entraînement. Ces images ne sont jamais apprises par le réseau de neurones !
- Test set: un jeu d'images qu'on peut former pour mesurer les performances du réseau entraîné, indépendamment des jeux d'entraînement et de validation. Dans le cadre de l'étude on choisit de privilégier les jeux d'entraînement et de validation : des images de test supplémentaires seront crées lors de la mesure sur carte RPi4 des performances du réseau entraîné.

Avec les 62 images crées, on choisit de mettre :

- 52 images pour l'entraînement, soit 520 objets.
- 10 images (100 objets) pour les validations utilisées pendant l'entraînement du réseau.

Les images du jeu de données sont converties en images 640 x 640 pixels en ton de gris.

La figure 5 montre les jeux de données créés sur le site Roboflow.




Figure 5: Les jeux de données créés sur Roboflow.

Une fois les jeux de données constitués sur le site Roboflow, ils sont téléchargés sur le PC d'entraînement aux formats yolov8 et yolo11 pour réaliser l'entraînement des réseaux de neurones correspondants.

3 Entraînement du réseau de neurones YOLO

Le réseau de neurones YOLO (You Only Look Once) est un modèle populaire de détection d'objets et de segmentation d'images. Il a été développé par Joseph Redmon et Ali Farhadi à l'Université de Washington. Lancé en 2015, YOLO a rapidement gagné en popularité grâce à sa rapidité et à sa précision. La version YOLO8 est couramment adoptée comme version optimale de YOLO. La version actuelle est YOLO11.

Les différentes versions du réseau YOLO sont gérées sur le site WEB Ultralytics :

https://docs.ultralytics.com/fr




Figure 6: Le réseau de neurones YOLO sur le site web Ultralytics .

Extraits de la page d'accueil du site Ultralytics :

Qu'est-ce que Ultralytics YOLO et comment améliore-t-il la détection des objets ?

Ultralytics YOLO est la dernière avancée de la célèbre série YOLO (You Only Look Once) pour la détection d'objets et la segmentation d'images en temps réel. Elle s'appuie sur les versions précédentes en introduisant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations pour accroître les performances, la flexibilité et l'efficacité. YOLO prend en charge diverses tâches d'IA visionnaire telles que la détection, la segmentation, l'estimation de la pose, le suivi et la classification. Son architecture de pointe garantit une vitesse et une précision supérieures, ce qui la rend adaptée à diverses applications, y compris les appareils périphériques et les API en nuage.

3.1 Choix des versions du réseau de neurones

Les versions 8 et 11 du réseau YOLO sont proposées en 4 architectures de complexité croissante :

•	YOLOn	\rightarrow nano	pour les tâches petites et légères.
•	YOLOs	\rightarrow small	mise à niveau de nano, meilleure précision.
•	YOLOm	\rightarrow medium	pour une utilisation à usage général.
•	YOLOI	→ large	meilleure précision au prix d'un calcul plus lourd.
•	YOLOx	→ Extra-large	pour une précision et des performances maximales.

La figure 7 détaille quelques caractéristiques des 5 architectures du réseau YOLO11 (Source : https://learnopencv.com/yolo11/) :

Model	size (pixels)	mAP ^{val} 50-95	Speed CPU ONNX (ms)	Speed T4 TensorRT10 (ms)	params (M)	FLOPs (B)
YOLO11n	640	39.5	56.1 ± 0.8	1.5 ± 0.0	2.6	6.5
YOLO11s	640	47.0	90.0 ± 1.2	2.5 ± 0.0	9.4	21.5
YOLO11m	640	51.5	183.2 ± 2.0	4.7 ± 0.1	20.1	68.0
YOLO11I	640	53.4	238.6 ± 1.4	6.2 ± 0.1	25.3	86.9
YOLO11x	640	54.7	462.8 ± 6.7	11.3 ± 0.2	56.9	194.9

Figure 7: Différentes versions du réseau YOLO11.

Vu la simplicité des objets à détecter, on choisit de se limiter aux architecture n et s susceptibles de fournir un bon score en un temps raisonnable sur une RPi4. Les architectures plus complexes m, l et x risquent de pénaliser le temps d'inférence, sans apporter d'amélioration notoire dans la précision de la reconnaissance des objets. Au final les réseaux candidats retenus pour l'étude sont : yolov8n, yolov8s, yolo11n et yolo11s.

3.2 Création de l'Environnement Virtuel Python (EVP)

L'état de l'art pour entraîner un réseau de neurones avec les modules Python consiste à créer un **Environnement Virtuel Python** (EVP), au sein duquel les modules Python sont chargés et les programmes d'entraînement sont développés et exploités.

L'EVP .vision est créé avec le module Python venv sur le PC d'entraînement :

```
python3 -m venv .vision
```

L'EVP . vision est ensuite activé, puis les modules Python nécessaires à l'entraînement des réseaux sont ajoutés dans l'EVP :

```
source .vision activate
pip install ultralytics, onnx, onnxruntime, pathlib
```

Le module Python ultralytics utilise le mécanisme de dépendance pour charger à son tour tous les autres modules Python nécessaires au *machine learning* (tensorflow, torch, numpy, scipy, matplotib...).

3.3 Choix des méta-paramètres d'entraînement

L'entraînement supervisé d'un réseau de neurones est un processus complexe grandement facilité par l'utilisation de modules Python comme **torch** ou **tensorflow**, installés automatiquement par le module **ultralytics**. De nombreux paramètres influent sur l'entraînement, sa vitesse, la qualité du réseau entraîné obtenu....

La page modes/train/#resuming-interrupted-trainings du site Ultralytics liste ces paramètres.

Pour les besoins de l'étude, nous retenons les méta-paramètres et les plages de valeurs présentés sur le tableau 1 :

Tableau 1: Tableau des plages de valeurs des méta-paramètres d'entraînement.

Paramètre	Description	Plage de valeurs
epochs	Nombre de répétitions du processus complet d'entraînement pour converger vers le meilleur état de réseau entraîné	20, 40, 60, 80, 100
batch	Nombre d'images fournies dans un lot d'images d'entraînement	2, 4, 8, 10, 16, 20, 30

Le tableau 2 donne les valeurs des autres paramètres utilisés pour les entraînements :

Tableau 2: Tableau des paramètres d'entraînement.

Paramètre	Description	Valeur
imgz	Taille des image (en pixels)	640
patience	Nombre d'époques à attendre sans amélioration des mesures de validation avant d'arrêter l'entraînement. Permet d'éviter le sur-entraînement en arrêtant le processus lorsque les performances atteignent un plateau.	100
pretrained	Détermine s'il faut utiliser un modèle pré-entraîné.	True
seed	Définit la graine aléatoire pour l'entraînement pour garantir la reproductibilité des résultats d'une exécution à l'autre avec les mêmes configurations.	1234
workers	Nombre de threads de travail pour le chargement des données.	0

Nota : des valeurs du paramètre workers autre que 0 conduisent à des anomalies de l'entraînement sur le PC d'entraînement.

4 Entraînement des réseaux YOLO, résultats.

4.1 Environnement de calcul

La combinaison des cas d'entraînement est la suivante :

- 4 réseaux : yolov8n, yolov8s, yolov11n et yolo11s,
- 7 valeurs du paramètre batch (2, 4, 8, 10, 16, 20 et 30),
- 5 valeur du paramètre epochs (20, 40, 60, 80, 100)

ce qui donne 4 x 7 = 28 entraînements, répétés 20 + 40 + 60 + 80 + 100 = 300 fois, soit au total 8400 calculs d'entraînement. Sur un PC portable « core i7 » un entraînement sur une cinquantaine d'images ton de gris 640 x 640 prend en moyenne ~ 7 secondes (fonction de la valeur des méta-paramètres), ce qui donnerait plus de 16 h de calculs pour traiter tous les cas retenus. Nous avons utilisé un PC Ubuntu avec carte graphique « Nvidia Quadro TRX8000 » pour réduire les temps de calcul un peu moins de 2 h.

L'arborescence du développement sur le PC de calcul est représentée sur la figure 8 :




Figure 8: Arborescence du projet.

- Dossier datasets:

 contient les jeux d'images annotées,
 téléchargés depuis le site Roboflow,
 comme expliqué chapitre 2.2 page 7.
- Dossier Training:

 contient les fichiers Python pour l'entraînement et le test des réseaux entraînés, ainsi que les principaux sous-dossiers:
 - YOLO_pretrained:

 contient les fichiers binaires au format pytorch des poids des réseaux YOLO pré-entraînés à la détection d'objets avec le jeu d'images MS-COCO.
 - YOLO-trained-V1:

 contient l'arborescence des poids des réseaux yolov8vn, yolov8vn et yolo11s, yolo11s entraînés avec les valeurs des méta-paramètres du tableau 1.

Le nommage du dossier des résultats pour chacune des combinaisons d'entraînement est :

Training/YOLO-trained-V1/UCIA-YOLOvvv/batch-BB_epo-EEE

vvv : version du réseau YOLO parmi (v8n, v8s, 11n, 11s)

BB: valeur du méta-paramètre batchzize, parmi (02, 04, 08, 16, 32)

EEE: valeur du méta-paramètre epochs, parmi (020, 040, 060, 080, 100).

Les entraînements sont réalisés avec les fichiers Python **train_YOLOv8.py** et **train_YOLO11.py** développés pour cette étude (source donné en annexe et dans les livrables de l'étude).

À la fin de chaque entraînement, les fichiers des poids du réseau entraîné sont écrits dans le dossier Training/YOLO-trained-V1/UCIA-YOLOvvv/batch-BB_epo-EEE/weights/:

- best.pt: poids du réseau au format binaire du module pytorch,
- best.onnx : poids du réseau au format ONNX1 optimisé pour RPi4,
- **best_ncnn_model/**: dossier des poids du réseau au format NCNN² optimisé RPi4.

Les tailles des fichiers binaires des poids des réseaux YOLO sont donnés pat le tableau 3.

Tableau 3: Taille des fichiers binaires des poids des réseaux YOLO utilisés.

	yolov8n	yolov8s	yolo11n	yolo11s
.pt	~6 Mo	~22 Mo	~6 Mo	~19 Mo
.onnx	~12 Mo	~43 Mo	~11 Mo	~37 Mo
.ncnn	~12 Mo	~43 Mo	~11 Mo	~37 Mo

Chacun des dossierd UCIA-YOLOvvv/batch-BB_epo-EEE/ contient également :

- des extraits des images d'entraînement,
- les images de validation à la fin de chaque entraînement :




Figure 9: Exemple d'images de validation du réseau YOLO entraîné.

le tracé de la matrice de confusion,

¹ Format ONNX: https://docs.ultralytics.com/fr/integrations/onnx/

² Format NCNN: https://docs.ultralytics.com/fr/integrations/ncnn/

 différents indicateurs de performance du réseau entraîné : par exemple le fichier results.png (figure 10).




Figure 10: Statistiques d'entraînement du réseau YOLO.

4.2 Résultats des entraînements, comparaison

Parmi toutes les combinaisons d'entraînement des 4 réseaux YOLO et des 7 x 5 valeurs des méta-paramètes batch et epochs (4 x 7 x 5 = 140 combinaisons), on cherche à identifier celles qui optimisent le rapport « performances / rapidité de calcul », favorable à une exploitation optimale sur la carte RPi4.

Le module **ultralytics** fournit des fonctions pour évaluer les indicateurs de performance des réseaux de neurones entraînés à la détection d'objets. Les programmes **eval_YOLOv8.py** et **eval_YOLO11.p**y développés spécifiquement pour cette étude calculent ces indicateurs pour les 140 'entraînement des réseaux YOLO.

Les indicateurs de performances calculés présents dans ces fichier sont³:

- prec (precision): précision des objets détectés, indiquant le nombre de détections correctes.
- recall (recall): capacité du réseau à identifier toutes les instances d'objets dans les images.
- mAP50: précision moyenne pour un seuil d'intersection sur union (loU⁴) de 0,5.
 Mesure la précision d'un réseau détecteur d'objet pour des détections "faciles".
- mAP50-95: précision moyenne pour différents seuils IoU allant de 0,50 à 0,95 par pas de 0.5. Mesure la précision d'un réseau détecteur d'objet à différents niveaux de difficulté de détection.
- fitness: 0.1*mAP50 + 0.9*mAP50-95

Le détail des résultats est donné pour les 4 modèles de réseau YOLO dans les fichiers results_yolovvv_V2.txt, avec vvv parmi v8n, v8s, 11n et 11s (cf annexe, pages 32 à 34).

³ Voir article « Analyse approfondie des mesures de performance » https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/

⁴ *Intersection over Union* (IoU): L'intersection sur l'union donne la mesure du chevauchement entre les boîtes englobantes prédite et vraie. Elle joue un rôle fondamental dans l'évaluation de la précision de la localisation des objets.

1 Temps d'inférence

Le tableau 4 synthétise les temps moyen d'inférence d'entraînement des 4 réseaux testés sur le PC de calcul : on peut noter la différence significatives des temps d'inférences pour l'architecture s, deux fois plus grande que pour l'architecture n.

Tableau 4: Temps moyen d'inférence des réseaux yolov8 et yolo11 (PC de calcul)

Réseau	Temps moyen d'inférence[ms]
yolov8n	2
yolo11n	2
yolov8s	4
yolo11s	4

On constate par ailleurs qu'il n'y a pas de différence significative entre les temps moyens d'inférence yolov8n et yolo11n d'une part, et yolov8s et yolo11s d'autre part.

2

3 Précision des réseaux entraînés

On s'attache à regarder les colonnes des métriques recall, mAP50-95 et fitness dans les 4 fichiers résultats results_yolovvv_V1.txt, avec vvv parmi v8n, v8s, 11n et 11s, qui sont les plus significatives pour quantifier les performances des réseaux entraînés à la détection d'objets.

Les tendances observées sont les suivantes :

- Les entraînements avec epoch=20 donnent souvent lieu à des valeurs faibles pour les trois métriques.
- Les entraînements avec epoch=80 et epoch=100 donnent souvent des valeurs élevées pour les trois métriques.

Pour synthétiser les résultats nous avons écrit le programme Python **process_results.py** (code source en annexe page 31 et dans les livrables) : on lit les 4 fichiers avec la fonction read_cvsv du module **pandas**, puis on trie les *dataframes* obtenus par ordre décroissant des colonnes recall et mAP50-95, puis par ordre décroissant de la colonne fitness .

On affiche à chaque fois les 4 premières lignes qui montrent les meilleures combinaisons d'entraînement.

En triant avec les colonnes recall et mAP50-95, on obtient :

```
File <results_yolov8n.txt>
        #meta-params recall mAP50-95 fitness
batch-08_epo-080
                              0.844
                                       0.859
                     1.0
batch-04_epo-100
                              0.839
                                       0.855
                     1.0
batch-08_epo-100
                     1.0
                              0.839
                                       0.855
batch-10_epo-100
                              0.837
                                       0.853
                     1.0
File <results_yolo11n.txt>
        #meta-params recall
                              mAP50-95
                                         fitness
batch-04_epo-100
                   0.999
                              0.840
                                       0.855
batch-10_epo-060
                   0.998
                              0.841
                                       0.857
batch-08_epo-080
                   0.998
                              0.833
                                       0.849
batch-30_epo-100
                   0.997
                              0.831
                                       0.847
File <results_yolov8s.txt>
        #meta-params recall
                              mAP50-95 fitness
batch-30_epo-100
                     1.0
                              0.853
                                       0.867
batch-16_epo-100
                     1.0
                              0.851
                                       0.865
batch-20_epo-100
                     1.0
                              0.850
                                       0.865
batch-10_epo-100
                     1.0
                              0.846
                                       0.861
File <results_yolo11s.txt>
        #meta-params recall
                              mAP50-95 fitness
batch-08_epo-080
                     1.0
                              0.856
                                       0.870
batch-08_epo-100
                              0.856
                                       0.870
                     1.0
                                       0.869
                              0.855
batch-20_epo-100
                     1.0
batch-08_epo-060
                     1.0
                              0.853
                                       0.867
```

En triant avec la colonne fitness, on obtient :

```
File <results_yolov8n.txt>
        #meta-params recall
                              mAP50-95 fitness
batch-10_epo-080
                   0.989
                              0.845
                                       0.860
batch-08_epo-080
                   1.000
                              0.844
                                       0.859
batch-20_epo-080
                   0.990
                              0.844
                                       0.859
batch-08_epo-060
                   0.989
                              0.843
                                       0.858
File <results_yolo11n.txt>
        #meta-params recall
                              mAP50-95 fitness
batch-20_epo-060
                   0.993
                              0.847
                                       0.862
batch-16_epo-080
                   0.992
                              0.845
                                       0.860
batch-10_epo-060
                   0.998
                              0.841
                                       0.857
batch-08_epo-100
                   0.981
                              0.841
                                       0.856
File <results_yolov8s.txt>
        #meta-params recall
                              mAP50-95
                                        fitness
batch-30_epo-100
                   1.000
                              0.853
                                       0.867
batch-08_epo-060
                   0.999
                              0.852
                                       0.866
batch-16_epo-100
                   1.000
                              0.851
                                       0.865
batch-20_epo-100
                   1.000
                              0.850
                                       0.865
File <results_yolo11s.txt>
        #meta-params recall
                              mAP50-95 fitness
batch-08_epo-080
                                       0.870
                   1.000
                              0.856
batch-08_epo-100
                   1.000
                              0.856
                                       0.870
batch-04_epo-100
                   0.988
                              0.856
                                       0.870
batch-20_epo-100
                   1.000
                              0.855
                                       0.869
```

Les configurations d'entraînement qui donnent les meilleurs résultats avec les images de validation :

- yolov8n: batch-08_epo-080 ou batch-10_epo-080
- yolo11n: batch-04_epo-100 ou batch-20_epo-060
- yolov8s: batch-30_epo-100
- yolo11s: batch-08_epo-080

4.3 Conclusion

Au vu des résultats obtenus précédemment, nous pouvons tester sur RPi4 les réseaux yolov8n et yolo11n (temps d'inférence les plus faibles) dans les configurations les plus performantes :

- yolov8n: batch-08_epo-080 ou batch-10_epo-080
- yolo11n:batch-04_epo-100 ou batch-20_epo-060

On retrouve des tendances connues :

- batch_size petit \iff favorise en entraînement de qualité,
- epochs elévé \rightsquigarrow compense le petit nombre d'images fournies à chaque entraînement.

Il faut garder présent à l'esprit que ces résultats sont obtenus avec le jeu d'images de validation, et qu'en situation d'exploitation sur RPi4 montée sur le robot mobile, il peut s'avérer que ce soit d'autres combinaisons d'entraînement qui donnent des performances optimales. D'où la nécessité de faire l'évaluation sur la carte RPi4 des réseaux entraînés sur PC de calcul.

5 Exploitation sur RPi4 des réseaux YOLO entraînés

5.1 Préparation de la carte SD pour la RPi4

Il est important d'utiliser une carte SD rapide pour installer le système d'exploitation « Rasperry PI OS (64bits)» de la RPi4 afin d'optimiser ses performances. Nous avons utilisé une carte micro SD 64 GB de la marque TEAM, de classe A1.

Le système d'exploitation est installé sur la carte grâce au logiciel « Raspberry PI imager⁵ » qui propose une interface graphique efficace pour flasher des cartes micro SD. La version du système d'exploitation installée est datée du 2024-11-19 (cf figure 11).




Figure 11: Flash de la carte micro SD pour la PRi4.

5.2 Configuration de la carte RPi4

Au premier démarrage de la RPi4 l'utilisateur ucia est créé, avec le mot de passe poppy! station, le système d'exploitation est mis à jour, puis le système procède à un redémarrage.

1 Création de l'environnement virtuel Python vision

Après le deuxième démarrage, l'environnement d'exploitation des réseaux entraînés est configuré :

```
ucia@raspberrypi:~ $ mkdir UCIA
ucia@raspberrypi:~ $ cd UCIA
ucia@raspberrypi:~/UCIA $ python -m venv --system-site-packages vision
ucia@raspberrypi:~/UCIA $ source vision/bin/activate
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA $
```

2 Installation des modules Python dans l'EVP ucia activé

```
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA $ pip install ultralytics
...
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA $ pip install onnx
...
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA $ pip onnxruntime
...
```

L'installation du module ultralytics est assez longue car il installe par le biais des dépendances un grand nombre de modules dont certains sont très volumineux (pytorch, tensorflow...). Au final, le dossier ~/UCIA/vision prend environ 1.2 GiO.

5.3 Exploitation du réseau YOLO sur RPi4

Le fichier **~/.bashrc** est modifié pour activer automatiquement l'EVP vision au lancement d'un terminal.

1 Programme de détection des objets

Le programme **detect_amera-1.py**⁶ permet de choisir un réseau **yolo** entraîné et de faire des inférences sur les images du flux vidéo de la caméra de la RPi4. Il affiche en temps réel :

- dans le terminal de lancement : les objets détectés et les temps de pre-processing, inference et post-processing nécessaires au traitement de chaque image par le réseau entraîné,
- dans une fenêtre graphique : le tracé des boîtes englobantes ainsi que du nom de la classe de l'objet et la confiance de détection (cf figure 13).

Le lancement du programme se fait dans le terminal :

```
(vision) ucia@raspberrypi:~ $ cd UCIA/UCIA_ObjectDetection/
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detet_camera-1.py
```

Les figures 12 et 13 illustrent les fenêtres correspondantes.

On peut quitter le programme :

- soit en tapant la touche Q dans la fenêtre graphique,
- soit en tapant la séguence de touches « Ctrl + C »dans le terminal.

⁶ Inspiré de https://docs.ultralytics.com/fr/guides/raspberry-pi/#inference-with-camera

```
Fichier Édition Onglets Aide
          ucia@raspberrypi:~ $ cd UCIA/UCIA_ObjectDetection
vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python inference_camera.py
[0:09:33.974085994] [2081] INFO Camera camera_manager.cpp:325 libcamera v0.3.2+99-1230f78d
[0:09:34.007502367] [2087]
[0:09:34.009854689] [2087]
                                  WARN RPiSdn sdn.cpp:40 Using legacy SDN tuning - please consider moving SDN inside rpi.denoise WARN RPI vc4.cpp:393 Mismatch between Unicam and CamHelper for embedded data usage!
0:09:34.010646574] [2087] INFO RPI vc4.cpp:447 Registered camera /base/soc/i2c0mux/i2c@1/imx219@10 to Unicam device /dev.
nedia1 and ISP device /dev/media0
[0:09:34.010735722] [2087] INFO RPI pipeline_base.cpp:1120 Using configuration file '/usr/share/libcamera/pipeline/rpi/vc4
 rpi_apps.yaml'
[0:09:34.019330217] [2081] INFO Camera camera.cpp:1197 configuring streams: (0) 800x600-RGB888 (1) 1640x1232-SBGGR10_CSI2P [0:09:34.022923070] [2087] INFO RPI vc4.cpp:622 Sensor: /base/soc/i2c0mux/i2c@1/imx219@10 - Selected sensor format: 1640x1232-SBGGR10_1X10 - Selected unicam format: 1640x1232-PBAA
Loading YOLO-trained/UCIA-YOLOv8n/batch-08_epo-080/weights/best_ncnn_model for NCNN inference...
0: 640x640 1 ball, 3 cubes, 2 stars, 494.0ms
Speed: 136.4ms preprocess, 494.0ms inference, 156.0ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
0: 640x640 1 ball, 3 cubes, 2 stars, 704.3ms
Speed: 37.6ms preprocess, 704.3ms inference, 6.6ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
0: 640x640 1 ball, 2 cubes, 2 stars, 523.3ms
Speed: 28.0ms preprocess, 523.3ms inference, 4.0ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
  640x640 1 ball, 2 cubes, 2 stars, 442.6ms
```

Figure 12: Terminal de lancement du programme detect camera-1.py.




Figure 13: Fenêtre graphique d'affichage des objets détectés.

2 Fichiers de poids du réseau entraîné au format NCNN

Lorsqu'on utilise pour la première fois un fichier au format **NCNN** sur la RPi4, le module **ultralytics** affiche le message de la figure 14:

```
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python eval.py
model loaded in 0.8 ms
image pre-processing: 55.0 ms
Loading YOLO-trained/UCIA-YOLOv8n/batch-08_pat-100_epo-080/weights/best_ncnn_model for NCNN inference...
requirements: Ultralytics requirement ['git+https://github.com/Tencent/ncnn.git'] not found, attempting AutoUpdate...
Running command git clone --filter=blob:none --quiet https://github.com/Tencent/ncnn.git /tmp/pip-req-build-km5uft8k
Running command git submodule update --init --recursive -q
```

Figure 14: Message du module ultralytics pour la première utilisation du format ncnn.

En clair, le message est :

```
requirements: Ultralytics requirement
['git+https://github.com/Tencent/ncnn.git'] not found, attempting AutoUpdate...
Running command git clone --filter=blob:none --quiet
https://github.com/Tencent/ncnn.git /tmp/pip-req-build-km5uft8k
Running command git submodule update --init --recursive -q
```

Le chargement et la compilation du module prennent un bon quart d'heure sur RPi4...

3 Programme de détection des objets et des couleurs

On rappelle ici que les images d'entraînement du réseau de neurones sont converties en ton de gris : l'information de couleur est absente, seule la forme est apprise. En suivant un algorithme naïf de traitement des pixels contenus dans la boîte englobante d'un objet, on peut déduire la couleur de l'objet contenu dans la boîte.

Le programme Python **detect _camera-2.py**, spécifiquement développé pour cette étude, permet de choisir un réseau **yolo** entraîné, de faire des inférences sur les images de la caméra de la RPi4. Il affiche en temps réel :

- dans le terminal :
 - le nom de l'objet, la confiance de détection, la couleur déduite des pixels contenus dans la boîte englobante de l'objet,
 - les coordonnées (x1, y2, x2, y1) des coins bas-gauche et haut-droit de la boite englobante.
- dans une fenêtre graphique : le tracé des boîtes englobantes ainsi que du nom de la classe de l'objet et la confiance de détection (cf figure 16).

Le lancement du programme se fait dans le terminal :

```
(vision) ucia@raspberrypi:~ $ cd UCIA/UCIA_ObjectDetection/
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detect_camera-2.py
```

```
Fichier
            Édition Onglets Aide
cube tensor(0.9130) yellow (105, 599, 251, 429) (141, 176, 95)
balle tensor(0.8989) yellow (427, 426, 504, 342) (190, 103, 77)
balle tensor(0.8901) blue (323, 360, 390, 291) (67, 54, 171)
cube tensor(0.8065) blue (483, 599, 675, 458) (117, 108, 126)
 : 640x640 2 balls, 3 cubes, 1 star, 452.6ms
Speed: 21.4ms preprocess, 452.6ms inference, 5.4ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
cube tensor(0.9439) black (123, 394, 232, 281) (75, 69, 85)
étoile tensor(0.9344) yellow (290, 478, 390, 386) (161, 177, 129)
balle tensor(0.9065) yellow (427, 426, 503, 342) (189, 101, 75)
cube tensor(0.9030) yellow (105, 599, 251, 430) (141, 176, 94)
balle tensor(0.8938) blue (323, 360, 391, 291) (68, 55, 171)
cube tensor(0.8097) blue (483, 599, 675, 458) (117, 108, 126)
 ): 640x640 2 balls, 3 cubes, 1 star, 449.9ms
 Speed: 24.1ms preprocess, 449.9ms inference, 4.4ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
cube tensor(0.9459) black (122, 393, 232, 281) (75, 69, 84)
étoile tensor(0.9351) yellow (290, 478, 389, 386) (161, 178, 129)
cube tensor(0.9156) yellow (105, 599, 251, 429) (141, 176, 95)
balle tensor(0.9003) yellow (427, 426, 503, 342) (189, 102, 75)
balle tensor(0.8904) blue (323, 361, 390, 291) (68, 55, 171)
cube tensor(0.8566) blue (482, 599, 675, 459) (117, 108, 126)
```

Figure 15: Terminal de lancement du programme detect camera-2.py.




Figure 16: Fenêtre graphique d'affichage des objets détectés.

6 Conclusions

Avec les configurations d'entraînement choisies, on obtient des temps d'inférence sur RPi4 tout à fait convenables :

yolov8n_batch-08_epo-080

format onnx : environ 0.6 s format ncnn : environ 0.5 s

yolo11n_batch-04_epo-100

format onnx : environ 0.6 format ncnn : environ 0.5 s

Cette étude montre qu'on peut entraîner un réseau YOLO à détecter les petits objets 3D du cahier des charges UCIA et que leur exploitation sur RPi4 donne des temps d'inférence inférieurs à la secondes.

À noter l'importance de placer les objets sur un fond banc de préférence, avec un bon éclairage.

Pour les performances de détection des objets, il conviendra de faire des essais dans les conditions réelles d'exploitation de la carte RPi4 pour trouver la combinaison d'entraînement qui donne les meilleurs résultats.

Dans I 'état actuel de l'étude, la détection des couleurs des objets ne fonctionne de façon robuste que pour les couleurs primaires Rouge, Vert et Bleu.

7 Glossaire

Nom anglais	Nom français	signification
Epoch	Époque	Une itération de l'entraînement du réseau de neurones sur l'ensemble complet des données.
Batch	Lot	Sous -ensemble du jeu complet des données fourni pour l'entraînement du réseau de neurones Dans cette étude : un paquet d'images fournies pour un entraînement du réseau de neurones
Batch size	Taille de lot	Méta-paramètre qui fixe la taille du lot fourni au réseau de neurones. Dans notre étude c'est le nombre d'images fournies à chaque entraînement.
Overfitting	Sur-entraînement	C'est un défaut de l'entraînement, où le réseau est sur- entraîné avec les données d'entraînement, et par suite il devient moins performant pour faire des déductions correctes sur de nouvelles images qu'il n'a jamais vues.
Patience	Patience	Nombre d'époques à attendre sans amélioration des mesures de validation avant d'arrêter l'entraînement. Permet d'éviter <i>l'overfitting</i> en arrêtant l'entraînement lorsque les performances atteignent un plateau.
Précision	Precision	Dans le contexte de la détection d'objets, désigne le pourcentage d'objets correctement détecté
Rappel	Recall	La capacité du modèle à identifier toutes les instances d'objets dans les images.

8 Annexes

8.1 Prise d'images avec la caméra de RPi4

1 take_image.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/11/21 - v1.0
from picamera2 import Picamera2, Preview
import sys, time
picam2 = Picamera2()
picam2.preview_configuration.main.size = (800, 600)
picam2.configure("preview")
picam2.start_preview(Preview.QTGL, width=800, height=600)
picam2.start()
rep = input("numéro image pour démarrer [Q:quit] ? ")
if rep.lower() == 'q'
       picam2.stop()
       sys.exit()
else:
       n = int(rep)
while True:
       rep = input("ENTER -> image suivante [Q:quit] ...")
       if rep.lower() == 'q':
               break
       picam2.capture_file(f"objets3D-{n:03d}.jpg")
       time.sleep(1)
       n += 1
picam2.stop()
```

8.2 Programmes Python d'entraînement

1 train_YOLOv8.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/11/14 - v1.0
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep
BATCH = (8, 10, 16, 20, 32)
PATIENCE = (50, 100)
EPOCH = (20, 40, 60, 80)
YOLO_SIZE = ('n', 's')
model_dir = Path('./YOLO-pretrained')
data_path = "./datasets/yolo8-52train-10val-0test_24nov2024/data.yaml"
for size in YOLO_SIZE:
  yolo = 'YOLOv8' + size
  yolo_weights = yolo.lower() + '.pt'
  for batch in BATCH:
    for patience in PATIENCE:
       for epoch in EPOCH:
         project = f'Training/YOLO-trained/UCIA-{yolo}'
         name = f'batch-{batch:02d}_pat-{patience:03d}_epo-{epoch:03d}'
         best = Path(project, name, 'weights', 'best.pt')
           print(f'File <{best} exists; looking for <best.onnx>... ')
           best onnx = Path(project, name, 'weights', 'best.onnx')
           if not best onnx.exists():
              print('\t exporting <best.pt> to <best.onnx>...', end="")
              model = YOLO(best) # load a custom trained model
              model.export(format="onnx", int8=True, data=data_path)
              print(" done.")
              del model
           continue
         # Load the model
         model = YOLO(model dir / yolo weights) # load a pretrained model
         model.train(data=data path,
                epochs=epoch,
                imasz=640.
                batch=batch,
                patience=patience,
                cache=False,
                workers=0,
                project=project,
                name=name,
                exist_ok=True,
                pretrained=True,
                optimizer='auto',
                seed=1234)
         sleep(1)
         del model
```

2 train_YOLO11.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/11/14 - v1.0
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep
BATCH = (8, 10, 16, 20, 32)
PATIENCE = (50, 100)
EPOCH = (20, 40, 60, 80)
YOLO_SIZE = ('n', 's')
model dir = Path('./YOLO-pretrained')
data_path = "./datasets/yolo11-52train-10val-0test_24nov2024/data.yaml"
for size in YOLO_SIZE:
  yolo = 'YOLO11' + size
  yolo weights = yolo.lower() + '.pt'
  for batch in BATCH:
    for patience in PATIENCE:
       for epoch in EPOCH:
         project = f'Training/YOLO-trained/UCIA-{yolo}'
         name = f'batch-{batch:02d} pat-{patience:03d} epo-{epoch:03d}'
         best = Path(project, name, 'weights', 'best.pt')
         if best.exists():
           print(f'File <{best} exists; looking for <best.onnx>... ')
           best onnx = Path(project, name, 'weights', 'best.onnx')
           if not best_onnx.exists():
              print('\t exporting <best.pt> to <best.onnx>...', end="")
              model = YOLO(best) # load a custom trained model
              model.export(format="onnx", int8=True, data=data_path)
              print(" done.")
              del model
           continue
         # Load the model
         model = YOLO(model dir / yolo weights) # load a pretrained model
         model.train(data=data_path,
                epochs=epoch,
                imgsz=640,
                batch=batch,
                patience=patience.
                cache=False,
                workers=0,
                project=project,
                name=name,
                exist_ok=True,
                pretrained=True,
                optimizer='auto',
                seed=1234)
         sleep(1)
         del model
```

3 eval_YOLOv8n.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/11/14 - v1.0
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep
import sys
data_path = "./datasets/yolo8-50train-10val-2test_27nov2024/data.yaml"
BATCH = (2, 4, 8, 10, 16, 20, 30)
EPOCH = (20, 40, 60, 80, 100)
YOLO_SIZE = ('n', 's')
header = '#meta-params\tpre[ms]\tinf[ms]\tloss[ms]\tpost[ms]\t'
header += 'prec\trecall\tmAP50\tmAP50-95\tfitnessi\n'
header += '#pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision\n'
for size in YOLO SIZE:
  yolo = 'YOLOv8' + size
  yolo_weights = yolo.lower() + '.pt'
  # load any network for the first time:, because there i son overhead in computing the first time
  model = YOLO(f"Training/YOLO-trained/UCIA-YOLOv8{size}/batch-08 epo-020/weights/best.pt")
  metrics = model.val(batch=8, imgsz=640, data=data_path, workers=0)
  results_file = f"results_yolov8{size}.txt"
  F_out = open(results_file, "w", encoding="utf8")
  F out.write(header)
  for batch in BATCH:
     for epoch in EPOCH:
       project = f'Training/YOLO-trained/UCIA-{yolo}'
       name = f'batch-{batch:02d}_epo-{epoch:03d}'
       best = Path(project, name, 'weights', 'best.pt')
       print(best)
       if best.exists():
         model = YOLO(best) # load a pretrained model
         # Validate the model
         metrics = model.val(batch=batch, imgsz=640, data=data_path, workers=0)
         F out.write(f'{name}')
         for key in metrics.speed:
            F out.write(f'\t{metrics.speed[key]:.2f}')
         for key in metrics.results_dict:
            F_out.write(f'\t{metrics.results_dict[key]:.3f}')
         F_out.write('\n')
       del model
  F out.close()
```

4 eval_YOLOv11.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/11/14 - v1.0
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep
import sys
data_path = "./datasets/yolo11-50train-10val-2test_27nov2024/data.yaml"
BATCH = (2, 4, 8, 10, 16, 20, 30)
EPOCH = (20, 40, 60, 80, 100)
YOLO_SIZE = ('n', 's')
header = '#meta-params\tpre[ms]\tinf[ms]\tloss[ms]\tpost[ms]\t'
header += 'prec\trecall\tmAP50\tmAP50-95\tfitnessi\n'
header += '#pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision\n'
for size in YOLO_SIZE:
  yolo = 'YOLO11' + size
  yolo_weights = yolo.lower() + '.pt'
  # load any network for the first time:, because there i son overhead in computing the first time
  model = YOLO(f"Training/YOLO-trained/UCIA-YOLO11{size}/batch-08 epo-020/weights/best.pt")
  metrics = model.val(batch=8, imgsz=640, data=data_path, workers=0)
  results_file = f"results_yolo11{size}.txt"
  F_out = open(results_file, "w", encoding="utf8")
  F out.write(header)
  for batch in BATCH:
     for epoch in EPOCH:
       project = f'Training/YOLO-trained/UCIA-{yolo}'
       name = f'batch-{batch:02d}_epo-{epoch:03d}'
       best = Path(project, name, 'weights', 'best.pt')
       print(best)
       if best.exists():
         model = YOLO(best) # load a pretrained model
         # Validate the model
         metrics = model.val(batch=batch, imgsz=640, data=data_path, workers=0)
         F out.write(f'{name}')
         for key in metrics.speed:
            F out.write(f'\t{metrics.speed[key]:.2f}')
         for key in metrics.results_dict:
            F_out.write(f'\t{metrics.results_dict[key]:5.3f}')
         F_out.write('\n')
       del model
F out.close()
```

5 process_results.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/11/14 - v1.0
import pandas as pd
print(50*'*', "\n* Sort by 'recall' & 'mAP50-95'\n", 50*'*', sep=")
for version in ('v8n', '11n', 'v8s', '11s'):
  txt_file = f'results_yolo{version}.txt'
  print(f'\nFile <{txt_file}>', end="")
  # read CSV file with panda:
  df = pd.read csv(txt file, sep='\t', header=0, skiprows=[1])
  # sort rows by descending order of columns "recall", "mAP50-95":
  df = df.sort_values(by=["recall","mAP50-95", ], ascending=False)
  # the first values in columns "recall" and "mAP50-95" are the max values:
  max mAP50 90 = df['mAP50-95'].values[0]
  max_recall = df['recall'].values[0]
  print(f\n\Max values -> "max_recall": {max_recall}, "max_mAP50-90": {max_mAP50_90}\n')
  # selected significant columns
  df1 = df[['#meta-params', 'recall', 'mAP50-95']]
  # print the first 4 rows:
  print(df1.head(4))
print(50*'*', "\n\n* Sort by 'fitness'\n", 50*'*', sep=")
for version in ('v8n', '11n', 'v8s', '11s'):
  txt_file = f'results_yolo{version}.txt'
  print(f'\nFile <{txt_file}>', end="")
  # read CSV file with panda:
  df = pd.read_csv(txt_file, sep='\t', header=0, skiprows=[1])
  # now sort rows by descending order of column "fitnes":
  df = df.sort_values(by=["fitness"], ascending=False)
  # the first values in column "fitness" is the max values:
  max fitness = df['fitness'].values[0]
  print(f\n\tMax values -> "fitness": {max fitness\\n')
  # selected significant columns
  df2 = df[['#meta-params', 'recall', 'mAP50-95', 'fitness']]
  # print the first 4 rows:
  print(df2.head(4))
```

8.3 Fichiers résultats

1 results_yolov8n-V1.txt :

```
#meta-params pre[ms] inf[ms] loss[ms] post[ms] prec recall mAP50 mAP50-95 fitness
# pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision
                                 0.00
                                              0.993 0.987 0.995 0.823 0.840
batch-02_epo-020
                   0.27
                          2.92
                                       3.16
batch-02 epo-040
                   0.27
                                       2.18
                                              0.997 0.976 0.990 0.841 0.856
                          2.91
                                 0.00
batch-02_epo-060
                   0.26
                          3.13
                                 0.00
                                       2.57
                                              0.995 0.993 0.995 0.840 0.856
                                       2.46
                                              0.994 0.999 0.995 0.840 0.855
batch-02 epo-080
                   0.26
                          3.14
                                 0.00
batch-02_epo-100
                   0.26
                          3.15
                                 0.00
                                       2.53
                                              0.995 0.999 0.995 0.838 0.854
batch-04 epo-020
                          2.92
                                       2.55
                                              0.987 0.994 0.994 0.818 0.835
                   0.56
                                 0.00
batch-04_epo-040
                   0.28
                          2.01
                                 0.00
                                       2.04
                                              0.994 1.000 0.995 0.830 0.847
batch-04 epo-060
                   0.27
                          2.00
                                 0.00
                                       1.86
                                              0.992 0.998 0.995 0.839 0.854
batch-04_epo-080
                   0.29
                          2.31
                                 0.00
                                        1.70
                                              0.996 0.999 0.995 0.838 0.854
batch-04 epo-100
                                              0.996 1.000 0.995 0.839 0.855
                   0.27
                          2.00
                                 0.00
                                       2.06
batch-08_epo-020
                   1.17
                          1.87
                                 0.00
                                       0.89
                                              0.993 0.997 0.995 0.825 0.842
                   1.19
batch-08 epo-040
                          1.87
                                 0.00
                                       0.86
                                              0.986 0.984 0.993 0.833 0.849
                   0.61
                                 0.00
                                       0.69
                                              0.995 0.989 0.995 0.843 0.858
batch-08_epo-060
                          1.87
batch-08 epo-080
                    1.18
                                              0.997 1.000 0.995 0.844 0.859
                          1.87
                                 0.00
                                       0.59
                                 0.00
                                       0.57
                                              0.996 1.000 0.995 0.839 0.855
batch-08_epo-100
                   1.17
                          1.87
batch-10 epo-020
                   0.22
                          1.75
                                 0.00
                                       0.69
                                              0.990 0.981 0.995 0.816 0.834
                   0.22
                                 0.00
                                       0.69
                                              0.989 0.990 0.995 0.832 0.848
batch-10 epo-040
                          1.68
batch-10 epo-060
                   0.22
                                 0.00
                                       0.70
                                              0.997 0.989 0.995 0.834 0.850
                          1.69
batch-10_epo-080
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.57
                                              0.997 0.989 0.995 0.845 0.860
                   0.22
                                 0.00
                                       0.54
                                              0.997 1.000 0.995 0.837 0.853
batch-10 epo-100
                          1.68
batch-16_epo-020
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.68
                                              0.968 0.735 0.962 0.786 0.804
batch-16_epo-040
                   0.22
                                 0.00
                                       0.66
                                              0.990 0.988 0.995 0.836 0.852
                          1.68
                                              0.990 0.993 0.995 0.838 0.854
batch-16 epo-060
                   0.22
                          1.69
                                 0.00
                                       0.55
batch-16 epo-080
                   0.22
                          1.69
                                 0.00
                                       0.53
                                              0.997 0.987 0.995 0.835 0.851
                                              0.997 0.988 0.995 0.835 0.851
batch-16 epo-100
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.52
batch-20 epo-020
                   0.22
                                       0.69
                                              1.000 0.356 0.874 0.732 0.746
                          1.69
                                 0.00
batch-20_epo-040
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.68
                                              0.991 0.988 0.995 0.832 0.848
batch-20 epo-060
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.52
                                              0.996 0.980 0.995 0.834 0.850
batch-20 epo-080
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.51
                                              0.998 0.990 0.995 0.844 0.859
batch-20 epo-100
                   0.22
                                       0.50
                                              0.995 0.998 0.995 0.831 0.848
                          1.68
                                 0.00
batch-30 epo-020
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.64
                                              1.000 0.107 0.840 0.686 0.701
batch-30 epo-040
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.55
                                              1.000 0.752 0.989 0.826 0.842
batch-30 epo-060
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.54
                                              0.986 0.994
                                                           0.995 0.825 0.842
                   0.22
                                       0.50
                                                           0.995 0.838 0.853
batch-30 epo-080
                          1.69
                                 0.00
                                              0.985 0.991
batch-30_epo-100
                   0.22
                          1.68
                                 0.00
                                       0.48
                                              0.998 0.994 0.995 0.833 0.850
                 Tableau 5: Évaluation des entraînements du réseau yolov8n.
```

2 results_yolov8s-V1.txt :

```
#meta-params pre[ms] inf[ms] loss[ms] post[ms] prec
                                                      recall mAP50 mAP50-95 fitness
# pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision
batch-02_epo-020
                          4.93
                                 0.00
                                        5.00
                                              0.946 0.947 0.977 0.776 0.796
                   0.26
batch-02_epo-040
                    0.26
                          4.96
                                 0.00
                                        2.06
                                              0.978 0.946 0.983 0.800 0.818
batch-02 epo-060
                   0.26
                          4.91
                                 0.00
                                        1.91
                                              0.979 0.982 0.992 0.821 0.838
batch-02_epo-080
                                        1.97
                                              0.995 0.977 0.994 0.842 0.857
                   0.26
                          5.01
                                 0.00
batch-02_epo-100
                   0.27
                          4.93
                                 0.00
                                        2.03
                                              0.998 0.992 0.994 0.840 0.856
                                              0.977 0.997
                                                            0.994 0.813 0.831
batch-04_epo-020
                   0.27
                          4.60
                                 0.00
                                        1.06
                                              0.998 1.000 0.995 0.826 0.843
batch-04 epo-040
                   0.31
                          4.65
                                 0.00
                                        0.79
                                              0.998 0.985
batch-04_epo-060
                   0.28
                          4.54
                                 0.00
                                        0.94
                                                            0.995 0.850 0.864
                                                            0.995 0.841 0.857
batch-04 epo-080
                   0.28
                          4.54
                                 0.00
                                        0.95
                                              0.997 0.992
batch-04_epo-100
                   0.28
                          4.60
                                 0.00
                                        0.84
                                              0.987 0.992
                                                            0.995 0.849 0.864
                                        0.42
                                              0.994 0.999
                                                           0.995 0.823 0.840
batch-08 epo-020
                   0.62
                          4.42
                                 0.00
                                              0.989 1.000 0.995 0.833 0.849
batch-08 epo-040
                   1.19
                          4.42
                                 0.00
                                        0.36
                                 0.00
                                        0.35
                                              0.993 0.999 0.995 0.852 0.866
batch-08_epo-060
                    1.18
                          4.43
batch-08 epo-080
                          4.43
                                        0.35
                                              0.996 0.993
                                                           0.995 0.849 0.863
                    1.18
                                 0.00
batch-08_epo-100
                    1.19
                          4.43
                                 0.00
                                        0.36
                                              0.993 0.999
                                                            0.995
                                                                  0.847 0.861
                                        0.56
                                              0.977 0.997
                                                            0.994 0.823 0.840
batch-10_epo-020
                   0.22
                          4.05
                                 0.00
batch-10_epo-040
                   0.22
                          3.99
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.988 0.998 0.995 0.826 0.843
                          3.99
                                 0.00
                                              0.997 0.999
                                                           0.995 0.839 0.855
batch-10 epo-060
                   0.22
                                        0.33
batch-10 epo-080
                          3.99
                                        0.33
                                              0.998 1.000 0.995 0.840 0.856
                   0.22
                                 0.00
batch-10_epo-100
                   0.22
                          3.99
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.997
                                                     1.000 0.995 0.846 0.861
                                              0.998 0.988 0.995 0.818 0.836
batch-16_epo-020
                   0.22
                          3.99
                                 0.00
                                        0.56
                                              0.997 1.000 0.995 0.838 0.853
batch-16 epo-040
                   0.22
                          3.99
                                 0.00
                                        0.33
batch-16_epo-060
                   0.22
                          3.98
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.997 1.000 0.995 0.838 0.854
                                              0.996 0.998 0.995 0.836 0.852
batch-16_epo-080
                   0.22
                          3.99
                                 0.00
                                        0.33
batch-16_epo-100
                   0.22
                          3.99
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.997
                                                     1.000 0.995 0.851 0.865
                                              0.996 0.999 0.995 0.817 0.835
batch-20 epo-020
                          3.98
                                 0.00
                                        2.39
                   0.22
batch-20 epo-040
                   0.22
                          3.84
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.992 0.999 0.995 0.832 0.848
batch-20 epo-060
                   0.22
                          4.00
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.998
                                                    1.000 0.995 0.845 0.860
                                              0.996 1.000 0.995 0.840 0.856
batch-20 epo-080
                   0.22
                          3.99
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.997
batch-20_epo-100
                   0.22
                          3.99
                                 0.00
                                        0.32
                                                     1.000 0.995 0.850 0.865
                          3.99
                                              0.975 0.963 0.981 0.805 0.823
batch-30_epo-020
                   0.22
                                 0.00
                                        3.27
batch-30_epo-040
                   0.22
                          3.64
                                 0.00
                                        0.38
                                              0.997 0.997 0.995 0.826 0.843
                                              0.995 0.999 0.995 0.838 0.854
batch-30 epo-060
                   0.22
                          4.01
                                 0.00
                                        0.33
batch-30 epo-080
                   0.22
                          3.99
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.997 1.000 0.995 0.844 0.859
batch-30 epo-100
                   0.22
                          4.00
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.997 1.000 0.995 0.853 0.867
                 Tableau 6: Évaluation des entraînement du réseau yolov8s.
```

3 results_yolo11n-V1.txt

```
#meta-params pre[ms] inf[ms] loss[ms] post[ms] prec recall mAP50 mAP50-95 fitness
# pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision
batch-02_epo-020
                                 0.00
                                        2.31
                                              0.997 0.959 0.992 0.815 0.833
                    0.27
                          5.41
batch-02_epo-040
                    0.27
                          4.88
                                 0.00
                                        1.99
                                               0.982 0.981 0.983 0.827 0.843
batch-02 epo-060
                    0.27
                          4.85
                                 0.00
                                        1.91
                                               0.987 0.983 0.993 0.821 0.838
batch-02_epo-080
                                              0.990 0.983 0.994 0.839 0.855
                    0.32
                          5.93
                                 0.00
                                        1.38
batch-02_epo-100
                    0.27
                          5.74
                                 0.00
                                        1.02
                                               0.997 0.996 0.995 0.834 0.850
                                              0.985 0.984 0.985 0.801 0.820
batch-04_epo-020
                    0.27
                          4.34
                                 0.00
                                        1.87
batch-04 epo-040
                    0.27
                          3.65
                                 0.00
                                        1.29
                                              0.988 0.992
                                                            0.995 0.831 0.847
batch-04_epo-060
                    0.29
                          3.57
                                 0.00
                                        1.48
                                              0.997 0.990
                                                            0.995 0.836 0.852
batch-04 epo-080
                          3.73
                                 0.00
                                        1.60
                                              0.994 0.991
                                                            0.995 0.830 0.847
                    0.43
batch-04_epo-100
                    0.27
                          3.44
                                 0.00
                                        0.97
                                              0.995 0.999
                                                            0.995 0.840 0.855
                                              0.980 0.973
                                                            0.983 0.808 0.825
batch-08 epo-020
                    1.18
                          1.95
                                 0.00
                                        0.81
                                        0.90
                                              0.989 0.976 0.988 0.821 0.838
batch-08 epo-040
                    1.19
                          1.96
                                 0.00
                    1.20
                          1.95
                                 0.00
                                              0.989 0.993 0.993 0.832 0.848
batch-08_epo-060
                                        0.83
batch-08 epo-080
                          1.95
                                              0.979 0.998 0.995 0.833 0.849
                    1.18
                                 0.00
                                        0.67
batch-08_epo-100
                    1.15
                          1.96
                                 0.00
                                        0.52
                                              0.989 0.981
                                                            0.994 0.841 0.856
                                              0.977 0.926 0.979 0.806 0.824
batch-10_epo-020
                    0.22
                          2.05
                                 0.00
                                        0.76
batch-10_epo-040
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.74
                                              0.984 0.976 0.982 0.812 0.829
                                              0.978 0.998 0.995 0.841 0.857
batch-10 epo-060
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        1.02
                                              0.997 0.980 0.994 0.835 0.851
batch-10 epo-080
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.64
batch-10_epo-100
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.57
                                              0.997 0.992
                                                            0.995 0.832 0.848
                                               1.000 0.456 0.941 0.776 0.793
batch-16_epo-020
                    0.22
                                 0.00
                                        0.97
                          1.68
batch-16 epo-040
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.65
                                              0.974 0.980 0.980 0.825 0.840
                                        0.93
batch-16_epo-060
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                              0.986 0.992 0.994 0.834 0.850
                                              0.991 0.992
                                                            0.995 0.845 0.860
batch-16_epo-080
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.61
                    0.22
                                 0.00
                                        0.52
                                               0.994 0.989
                                                            0.995 0.833 0.850
batch-16_epo-100
                          1.68
                                               1.000 0.249
batch-20 epo-020
                                 0.00
                                        0.91
                                                            0.722 0.576 0.591
                    0.22
                          1.69
batch-20 epo-040
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.89
                                              0.991 0.946 0.980 0.820 0.836
batch-20 epo-060
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.63
                                               0.988 0.993
                                                            0.995 0.847 0.862
                                              0.998 0.982
batch-20 epo-080
                    0.22
                                 0.00
                                        0.61
                                                            0.995 0.835 0.851
                          1.68
batch-20_epo-100
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.47
                                              0.997 0.990
                                                            0.995 0.836 0.852
                                              0.032 0.883 0.637 0.507 0.520
batch-30_epo-020
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        1.41
batch-30_epo-040
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.64
                                               1.000 0.286 0.957 0.790 0.807
batch-30 epo-060
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.59
                                              0.990 0.914 0.984 0.824 0.840
batch-30 epo-080
                    0.22
                          1.68
                                 0.00
                                        0.56
                                               0.977 0.991 0.994 0.831 0.847
batch-30 epo-100
                    0.22
                          1.69
                                 0.00
                                        0.47
                                               0.985 0.997 0.994 0.831 0.847
                 Tableau 7: Évaluation des entraînement du réseau yolov11n.
```

4 results_yolo11s-v1.txt

```
#meta-params pre[ms] inf[ms] loss[ms] post[ms] prec
                                                      recall mAP50 mAP50-95 fitness
# pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision
batch-02_epo-020
                          6.24
                                 0.00
                                        1.56
                                              0.969 0.971 0.981 0.788 0.807
                   0.26
batch-02_epo-040
                    0.27
                          6.59
                                 0.00
                                        1.73
                                              0.977 0.982 0.993 0.823 0.840
batch-02 epo-060
                   0.27
                          6.45
                                 0.00
                                        0.83
                                              0.996 0.981 0.995 0.828 0.845
batch-02_epo-080
                                              0.998 0.993 0.995 0.842 0.858
                   0.27
                          6.60
                                 0.00
                                        0.69
batch-02_epo-100
                   0.27
                          6.38
                                 0.00
                                        0.88
                                              0.995 0.999
                                                            0.995 0.838 0.854
                                              0.995 0.999
                                                            0.995 0.822 0.839
batch-04_epo-020
                   0.27
                          4.93
                                 0.00
                                        0.94
batch-04 epo-040
                   0.28
                          4.59
                                 0.00
                                        1.01
                                              0.992 0.981
                                                            0.994 0.837 0.853
                                                     1.000 0.995 0.841 0.856
batch-04_epo-060
                   0.29
                          5.02
                                 0.00
                                        0.69
                                              0.997
batch-04 epo-080
                   0.27
                                 0.00
                                        1.05
                                              0.995
                                                    1.000 0.995 0.843 0.859
                          4.66
batch-04_epo-100
                   0.28
                          4.96
                                 0.00
                                        0.70
                                              0.997 0.988 0.995 0.856 0.870
                                              0.993 0.999 0.995 0.823 0.840
batch-08 epo-020
                   1.18
                          4.29
                                 0.00
                                        0.42
                          4.28
                                              0.995 0.991 0.995 0.833 0.850
batch-08 epo-040
                    1.18
                                 0.00
                                        0.36
                   0.59
                          4.28
                                 0.00
                                        0.35
                                              0.998 1.000 0.995 0.853 0.867
batch-08_epo-060
                    1.19
                          4.23
                                        0.35
                                              0.994 1.000 0.995 0.856 0.870
batch-08 epo-080
                                 0.00
batch-08_epo-100
                    1.19
                          4.29
                                 0.00
                                        0.35
                                              0.998
                                                     1.000 0.995 0.856 0.870
                                        0.50
                                              0.998 0.993 0.995 0.827 0.844
batch-10_epo-020
                   0.22
                          3.88
                                 0.00
batch-10_epo-040
                   0.22
                          3.81
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.997 0.999 0.995 0.833 0.849
                                 0.00
                                                     1.000 0.995 0.845 0.860
batch-10 epo-060
                   0.22
                          3.82
                                        0.33
                                              0.997
                                        0.33
                                              0.997 1.000 0.995 0.848 0.863
batch-10 epo-080
                   0.22
                          3.83
                                 0.00
batch-10_epo-100
                   0.22
                          3.82
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.998 1.000 0.995 0.846 0.861
                                        0.50
                                              0.991 0.979 0.995 0.818 0.836
batch-16_epo-020
                   0.22
                          3.81
                                 0.00
                                              0.994 0.999 0.995 0.834 0.850
batch-16 epo-040
                   0.22
                          3.81
                                 0.00
                                        0.33
batch-16_epo-060
                   0.22
                          3.82
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.997
                                                     1.000 0.995 0.846 0.861
                                                     1.000 0.995 0.843 0.859
batch-16_epo-080
                   0.22
                          3.81
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.997
                   0.22
                          3.82
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.998
                                                     1.000 0.995
                                                                  0.847 0.861
batch-16_epo-100
                                              0.995 0.992 0.995 0.823 0.840
batch-20 epo-020
                          3.82
                                 0.00
                                        0.61
                   0.22
batch-20 epo-040
                   0.22
                          3.82
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.984 0.999 0.995 0.844 0.859
batch-20 epo-060
                   0.22
                          3.82
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.997
                                                     1.000 0.995 0.847 0.862
                                              0.997 1.000 0.995 0.847 0.862
batch-20 epo-080
                   0.22
                                 0.00
                                        0.32
                          3.83
batch-20_epo-100
                   0.22
                          3.82
                                 0.00
                                        0.32
                                              0.997
                                                     1.000 0.995
                                                                  0.855 0.869
                                              0.993 0.994 0.995 0.800 0.820
batch-30_epo-020
                   0.22
                          3.81
                                 0.00
                                        1.01
batch-30_epo-040
                   0.22
                          3.85
                                 0.00
                                        0.35
                                              0.997 1.000 0.995 0.835 0.851
batch-30 epo-060
                   0.22
                          3.83
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.988 0.989 0.995 0.841 0.856
batch-30 epo-080
                   0.22
                          3.82
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.997 1.000 0.995 0.843 0.858
batch-30 epo-100
                   0.22
                          3.82
                                 0.00
                                        0.33
                                              0.996 1.000 0.995 0.843 0.858
                 Tableau 8: Évaluation des entraînement du réseau yolo11s.
```

9 Références

UCIA Cahier des charges : Robot ROSA avec Intelligence Artificielle OpenSource et OpenHardware

Page du site roboflow pour l'accès publique au jeu de données de l'étude : https://universe.roboflow.com/ucia/ucia-ia-object-detection/dataset/2

« Ultralytics YOLO11: Faster Than You Can Imagine! », Ankan Ghosh, October 8, 2024 https://learnopencv.com/yolo11/

Article WikiPédia sur les indicateurs et : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cision et rappel

« Analyse approfondie des mesures de performance », site Ultralytics https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/